

Brugervejledning til wienerstiger

1. Introduktion

Der må kun anvendes originale dele til opbygningen. Undersøg at alle byggedele er i en upåklagelig tilstand ved at se dem nøje efter. Beskadigede komponenter må ikke tages i brug.

Ved op- og nedstigning, og ved benyttelse af stiger er der risiko for, at de vælter, eller at man falder ned. Alt arbejde på og med stigen skal gennemføres således, at fare for styrt undgås.

2. Opstilling af stigen

- a) Stigen skal anbringes i korrekte opstillingsposition, f.eks. korrekt opstillingsvinkel for anlægsstiger (hældningsvinkel ca. 65° - 75°), trin eller vanger skal være vandrette, og en wienerstige skal åbnes helt.
- b) Eventuelle spærreanordninger skal sikres omfattende før ibrugtagning.
- c) Stigen skal opstilles på jævnt, vandret og ubevægeligt underlag.
- d) En anlægsstige skal lænes mod en fast og jævn overflade, og sikres før anvendelsen, f.eks. ved fastgørelse eller anvendelse af en egnet indretning til sikring af stabiliteten.
- e) Stigen må aldrig anbringes i en anden position fra oven.
- f) Når stigen bringes i position, skal man være opmærksom på faren for kollision, f.eks. med køretøjer, fodgængere eller døre. Om muligt skal døre (dog ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet blokeres.
- g) Undersøg arbejdsområdet for alle mulige farer ved elektriske maskiner, f.eks. højspændingsledninger eller andre fritliggende elektriske arbejdsmidler.
- h) Stigen må ikke anbringes på hhv. trin og forhøjninger. Den skal stå på fødderne.
- i) Såfremt det ikke ved hjælp af yderligere foranstaltninger kan forhindres, at stigen skrider, eller at forurenede steder er rene nok, må stigen ikke anbringes på en glat eller fedtet underlag (f.eks. is, glatte overflader eller tydeligt forurenede faste overflader).

3. Anvendelse af stigen

- a) Den maksimale belastning ved den aktuelle form for stige må ikke overskrides.
- b) Læn dig aldrig langt ud; brugere bør stå med kroppens forside lige i forhold til stigen, så den holdes mellem stigevangerne. Begge fødder skal stå på det samme trin.
- c) Stig aldrig af en anlægsstige i stor højde uden yderligere sikring, f.eks. fastgørelse eller anvendelse af en egnet indretning til sikring af stabiliteten.
- d) Wienerstiger må ikke bruges til at stige op på et andet niveau.
- e) De øverste tre trin/vanger på en anlægsstige må aldrig bruges som ståplads.
- f) De øverste to trin/vanger på en wienerstige uden platform og holdeanordning til hånd/knæ må ikke bruges som ståplads.
- g) De øverste fire trin/vanger på en wienerstige med påsat teleskopstige må ikke bruges som ståplads.
- h) Stiger bør kun bruges til let arbejde af kort varighed.
- i) Ved uundgåeligt arbejde under elektrisk spænding må ledende stiger ikke benyttes.
- j) Ved uheldige vejrforhold, f.eks. stærk vind, må stigen ikke bruges i det fri.
- k) Træf sikkerhedsforanstaltninger så børn ikke leger på stigen.
- l) Døre (dog ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet skal blokeres, om muligt.
- m) Stig op og ned af stigen med ansigtet vendt mod stigen.
- n) Hold godt fast i stigen ved op og nedstigning.
- o) Stigen må ikke bruges som bro.
- p) Ved påstigning på stigen skal der bæres dertil egnede sko.
- q) Undgå høje belastninger i siderne, f.eks. ved boring i beton og murværk.
- r) Bliv ikke længe på stigen uden regelmæssige pauser (træthed er en fare).
- s) Ved tilgang til en højere højde bør anlægsstiger mindst skubbes 1 m ud over anlægspunktet.
- t) Genstande, der transporteres ved opstigning på en stige, bør være nemme at håndtere.
- u) Undgå arbejde, der belaster wienerstiger i en periode, som f.eks. boring i faste emner over siden (f.eks. murværk eller beton).
- v) Ved arbejde på stigen skal man holde sig fast med en hånd eller - hvis dette ikke er muligt - træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Brugervejledning til wienerstiger

4. Reparation, vedligeholdelse og opbevaring

Vedligeholdelsesarbejde og reparation på stigen skal udføres af en fagkyndig person.
Kontakt din lokale Del-Pin afdeling ved spørgsmål.

A) Mål til ståplads

De øverste to vanger/trin må ikke benyttes som ståplads.



B) Opbygning af wienerstige med hjul

Vær venligst opmærksom på, at stiverne skal være faldet i hak, inden den tages i brug.

B)



C) Hjulene på stigers funktion

Kontrollér før ibrugtagning.

Hjulene skal køre ind ved belastning af stigen.

C)



Læs vejledningen



Maksimal belastning



Opstilles på jævnt underlag



Undgå at læne dig ud over siden



Udeluk forureninger på underlaget



Opstilles på fast underlag



Det er ikke tilladt at forlade stigen sidelæns



Der må kun være en person på stigen ad gangen



Undersøg stigen før den tages i brug



Stigen må ikke bruges som bro



Stå ikke på de øverste to trin på wienerstigen



Kontrollér stigers fødder



Vær opmærksom på fare ved strømledninger under transport af stigen



Opstigning og nedstigning af stigen skal foregå med ansigtet vendt mod stigen



Før ibrugtagning skal wienerstigen være fuldstændigt åbnet



Maksimalt antal brugere på stigen



Sikring af øverste og nederste ende af stigen